

CP2

組立て方法①

クリエイティブパネル2

いつでも、どこでも、
だれにでも、カンタンに
展示空間づくりができます。
両面が使用できる、
リバーシブルパネルです。

独自の開発による、ワンプッシュ方式です。
女性の方でも、カンタンに組立て設置できます。
組立てに工具は一切必要ありません。



1. CP2 を立てる



2. CP2 下部（プッシュボタンのある方）を 20 cm ほど持ち上げる



3. CP2 下部のプッシュボタンを指で押す



4. プッシュボタンを押す



5. 内蔵されていた脚が自動的に下に飛び出す



6. 脚が 90 度回転をはじめる



7. 《6 と同じ》



8. 90 度に回転して止まる



9. パネルをもとの水平に戻すと脚が「カチッ」と音がして固定される



10. CP2 の 1 台完成状態

【標準タイプ】

CP2-0921 [W] 900mm × [H] 2.100mm
× [D] 23mm (重量 8.8kg)

CP2-0421 [W] 450mm × [H] 2.100mm
× [D] 23mm (重量 4.8kg)

※その他のタイプ（寸法）については、お問い合わせ下さい。
※ボードの仕上げ面は、マジッククロス
グレーとブラックの 2 種類になります。
※ビニルクロス仕上げは、受注できません。

CP2

クリエイティブパネル2

組立て方法②



11. CP2 と CP2 を
連結させる方法



12. 2 台の CP2 を水平に近づける



13. 側面のマジックテープ
(フック面とループ面)
部分を合わせて連結する



14. CP2 の 2 台が連結された
状態



15. CP2-0921 の 2 台と CP2-0421 を連結させた状態



16. 展示作品をマジックテープ
で取り付けた状態



17. 展示作品をセットした完成
状態

いつでも、
どこでも、
だれでも



CP2のボード面は、
マジッククロス仕上げで、
ブラックとグレーの2種類あります
パネル上部に、
ピクチャーレールが附属しています
展示作品は、PRシステムハンガー
またはマジックテープで取付けられます

CP2

クリエイティブパネル2

取外し方法



1. CP2 と CP2 の連結部分を、ていねいに取外す



2. 連結部分を完全に引き離す



3. CP2 を軽く斜めに 20cm ぐらい持ち上げて、プッシュボタンを押す



4. 固定された脚が自動的に外れます



5. 手で脚を 90 度に回転させていく
(注) 反対方向にムリに回転させると故障の原因になります



6. CP2 に脚を平行にする



7. 平行にしたら、脚を下から手で「カチッ」と音がするまで押し込む



8. 押し込んだら、CP2 を水平に戻して収納完了です